

Hoover W2147 WD1400 vaskemaskine med kondensstørrer

Knapper

Tilvalg ①②③④⑤ Kan slås til og fra					Start/afbryd		Tørre- tid	Program hjul	El + låge	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩
Forvask	Variabel temperatur	Ekstra skyl, +12 min	Tørretumbler: Lav varme	Hurtig vask -5-20 min.	START	Afbryd program	Tørretumbler minutter	Vælg program: Knap ud: Tryk. Vælg: Drej.	Tænd / Sluk	Låge

Programmer

Nr.	Temp. °C	Forklaring	Mulige tilvalg ○: Nej. ●: Ja.	Vask		Cent.	Tørring	
				Kg	Min.	RPM	Kg	Min.
0		Intet program valgt / Slut						
1	85	Kogevask:	①②③④⑤ ● ⑧	5	120	1400	2,5	50-99
2	60	Kulørtvask	①②③④⑤ ● ⑧	5	105	1400	2,5	50-99
3	60	Skånevask m. skyllestop	①②③④⑤ ● ⑧	2,5	85	500	1,25	35-45
4	50	Strygefrit m. skyllestop	①②③④⑤ ● ⑧	2,5	85	500	1,25	40-50
5	40	Kulørtvask	①②③④⑤ ● ⑧	5	80	1400	2,5	50-99
6	40	Finvask m. skyllestop	①②③④⑤ ● ⑧	2,5	50	500	1,25	40-50
7	40	Maskinvaskbar Uld	①②③④⑤ ⑧	2	50	800	Nej	
8	30	Skånevask m. skyllestop	①②③④⑤ ● ⑧	2,5	45	500	1,25	40-50
9	-	Centrifugering, kort	①②③④⑤ ● ⑧	2,5	3	500	1,25	40-50
10	-	Centrifugering, lang	①②③④⑤ ● ⑧	5	8	1400	2,5	50-99
11	30	Kvikvask	①②③④⑤ ⑧	2,5	40	800	Nej	
12	-	Skyl med centrifugering	①②③④⑤ ● ⑧	5	40	1400	2,5	50-99
13	-	Tørretumbling	①②③④⑤ ● ⑧	-	-	-	1-2,5	35-99

Vasketrin

Kode	Forklaring
P	Forvask
-9	Vask på Enzymniveau (maks. 40°)
-8	Kraftig vask (spin burst)
-7	Hovedvask på indstillet temperatur
-6	Skyl 1 + kort centrifugering
-5	Skyl 2 + kort centrifugering
-4	Ekstra skyl hvis valgt
-3	Skyl 3 med skyllemiddel
-2	Centrifugering
-1	Fordeling (løsne tøjet)
0	Vask slut
05-99	Tørretumbling: Resterende tid i min.

Efter strømsvigt: Kør program 9 + forfra!
Nøddåbning af dør: Tøm maskinen for vand:
Sænk afløbsslangens øverste punkt til gulv.

Kvik-vejledning

- Åbn (⑩) og læg vasketøjet i maskinen.
 - Tilsæt vaske- og skyllemiddel:

For- vask	Skyl	Hoved- vask
--------------	------	----------------
 - Åbn for vandet.
 - Tænd for el på vægafbryderen.
 - Tænd vaskemaskinen på ⑨.
 - Vælg vaskeprogram nr. med prog.hjulet. Display: Skiftevis program nr. og temp.
 - Hvis tørring: Vælg tørretid: ⑧. 0=nej.
 - Vælg evt. specialfunktioner: ①②③④⑤.
 - Tryk på START: ⑥.
 - Når slut: Sluk vaskemaskinen på ⑨.
 - Åbn døren og tag tøjet ud: Tryk ⑩.
 - Sluk for el på vægafbryderen.
 - Luk for vandet.
- Ekstra tørring:**
Sluk og Tænd igen (⑨) før programvalg.